# Guide d'Application - RAPTOR sur Bois Résineux

## Revêtement de Protection Résistant et Teintable



**Santé et sécurité:**
Lors de la manipulation et du ponçage des surfaces en bois, U-POL recommande l'utilisation d'un masque anti-poussières, de lunettes et des gants.

Produits nécessaires :
- Kit RAPTOR : RLB/S4, RLT/S4
- Lunettes de Protection
- Respirateur
- Abrasifs grain P100-P180
- Pistolet Schutz U-POL GUN/1 (ou rouleau)



**1. NETTOYER LA SURFACE**
La surface doit être propre et sèche. Enlever les écailles et matières instables. Retirer et stabiliser le bois pourri.



**2. UTILISER UN MASTIC**
Combler les imperfections avec un mastic polyester pour bois et finir le travail conformément avec les instructions du fabricant.



**3. PONCER LA SURFACE**
Poncer la surface avec du grain P100-P180. Enlever la poussière puis essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher.



**4. MASQUER**
Masquer toutes les zones sur lesquelles RAPTOR ne doit pas être appliqué.



**5. MÉLANGER RAPTOR**
Mélanger RAPTOR conformément aux instructions FILL-SHAKE-SHOOT.
La proportion de mélange de RAPTOR est 3:1. Les bouteilles RAPTOR contiennent 750 ml de revêtement. Verser 250 ml de durcisseur RAPTOR dans la bouteille ou mélanger le tout dans un autre récipient.



**6. SECOUER LE MÉLANGE**
Agiter la bouteille pendant 2 minutes pour bien mélanger le produit.



**7. APPLIQUER**
Fixer la bouteille sur le pistolet. Ajuster la pression de l'air à 2.5-7.0 bar selon la texture recherchée. Appliquer le mélange à environ 45-150cm de la surface avec un mouvement de balayage pour obtenir la texture souhaitée. Durée de vie du mélange : 1 heure.



**8. COUCHES SUPPLÉMENTAIRES**
Préférer deux ou trois couches légères plutôt qu'une couche épaisse. Attendre 30 à 60 minutes entre chaque couche.



**9. REVETEMENT DE FINITION**
RAPTOR peut être recouvert avec la plupart des systèmes de peinture modernes. Laisser sécher RAPTOR pendant 24 heures, dépolir avec une nappe de finition, nettoyer et appliquer un revêtement de finition ou un vernis si nécessaire.



**10. TEMPS DE SECHAGE**
Sec au toucher : 1 heure.
Séchage léger : 2-3 jours.
Séchage complet : 7 jours.
Mis en cabine : 30 minutes à 60°C.



**11. NETTOYAGE EQUIPEMENT**
Nettoyer le pistolet et l'équipement. Pulvériser avec du diluant ou autre solvant à base d'acétone avant que RAPTOR ne soit complètement sec.

*Ces informations sont basées sur nos connaissances techniques. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation du produit à l'usage prévu.*




**RAPTOR SUISSE**
RR Custom Shop Sàrl · Route des Provins 21 · 2087 Cornaux (NE) · Suisse
Tél. +41 32 767 14 14 · Mobile/WhatsApp +41 79 799 14 14 · raptor@raptor-suisse.ch · www.raptor-suisse.ch